

Montageanleitung

Für HOBATHERM® Abgasanlage im Überdruckbetrieb
für Brennwertanlagen, blank

Achtung: Die regional geltenden Vorschriften sind zu beachten!
Nehmen Sie bitte vor der Erstellung der Kaminanlage mit dem zuständigen Rauchfangkehrer Kontakt auf! Die Anlage darf erst nach positiver Abnahme vom zuständigen Rauchfangkehrer betrieben werden.

Aufbau von unten nach oben:

1. Belüftungsgitter T8210
2. Kondensatabscheider M02..
3. Bogen mit Stützfuß BU04..
4. Abzweiger 93° C15.. mit Putzdeckel CD01..
(Position mit Rauchfangkehrer absprechen)
5. Außentüre D33
6. Rohrelemente isoliert nach Wahl A01..
7. Abstandhalter J87.. (ca. alle 4 Meter)
8. Dichtring I87 .. und Verbindungsbride I83..
9. Dehnfugenmanschette mit Hinterlüftung
(ggf. mit Kaminhut nach Wahl)

Bei Dach- und Wanddurchführungen sind die lokalen Vorschriften zu beachten bzw. empfehlen wir eine Rücksprache mit dem zuständigen Rauchfangkehrer!

Der Aufbau ist identisch mit dem HOBATHERM® blank – Kamin für Unterdruckbetrieb mit folgenden Besonderheiten:

- jede Rohrverbindung muss mit Dichtringen I87.. versehen werden
- die Putzöffnung, der Stützbogen etc. muss dicht ausgeführt werden

