

## Montageanleitung

### Für HOBATHERM® Kompakt – Kamin im Unterdruckbetrieb

für gasförmige, flüssige und feste Brennstoffe, Isolation wahlweise 50 oder 80 mm

**Achtung:** Die regional geltenden Vorschriften sind zu beachten!  
Nehmen Sie bitte vor der Erstellung der Kaminanlage mit dem zuständigen Rauchfangkehrer Kontakt auf! Die Anlage darf erst nach positiver Abnahme vom zuständigen Rauchfangkehrer betrieben werden.

#### Aufbau von unten nach oben:

1. Fußplatte K82.. oder der Wandstütze K64..
2. Kondensatablauf  
(bei K82.. seitlich D115.., bei K64 nach unten D113..)
3. Putzstück mit Innentüre und Mantel D14.. & D43..  
(Position mit Rauchfangkehrer absprechen)
4. Abzweiger 45° C11.., 60° C12.., 87° C13.. oder 90° C14..
5. Rohrelemente isoliert nach Wahl A11..
6. Mantelelemente nach Wahl
7. Verbindungsbride kompakt I81..
8. Wandbefestigungsschelle J89.. oder J85.. (ca. alle 4 Meter)
9. Dehnungsausgleich F03.. (ggf. mit Kaminhut nach Wahl)

Die HOBATHERM® Kompakt Kaminsysteme werden werkseitig vorkonfektioniert ausgeliefert.

Daher kann nach der Befestigung der Fußplatte oder Wandstütze der fertige Kaminfuß (der werkseitig bereits ummantelt ist) aufgesetzt und ggf. mittels einer Wandbefestigungsschelle J89.. befestigt werden.

Anschließend werden die weiteren Kaminteile aufgesetzt und mit der Verbindungsbride I81.. verbunden. Nach dem Anbringen der entsprechenden Mantelelemente (einfädeln von oben) können die weiteren Wandbefestigungsschellen angebracht werden. Abschließend wird der Dehnungsausgleich und ggf. ein Kaminhut aufgesetzt

Der Mindestabstand vom Außenmantel bis zu brennbaren Bauteilen beträgt 50mm.

Bei Dach- und Wanddurchführungen sind die lokalen Vorschriften zu beachten bzw. empfehlen wir eine Rücksprache mit dem zuständigen Rauchfangkehrer!

